



Vespa 50 mit 4-fach Wechselstrom-Blinklichtanlage

1. Scheinwerfer, Lampe 12V/15W
2. Blinkleuchten vorne, Lampen 12V/21W
3. Elektronischer Blinkgeber 12V - 21/21W
4. Licht- und Blinklichtschalter
5. Elektronischer Spannungsregler 12V/80W

Schaltstellungen der Blinker: (Abb. 4):

- O = Blinkleuchten aus
- R = Blinkleuchten ein (rechte Seite)
- L = Blinkleuchten ein (linke Seite)

10. Lichtmaschine
11. Hochspannungsspule
12. Stoplicht, Lampe 12V/10W
13. Schlußleuchte, Lampe 12V/5W