

Wartungs- und Inspektions-Plan MOFA Modelle

Auszuführende Arbeiten:	Kontrollieren ● - Auswechseln ○						
	Bei Kilometer	1000	5000	10000	15000	20000	25000
Spätestens nach Monaten	4	12	24	36			
Getriebeöl: Ölstand kontrollieren/auswechseln	●	●	○	●	○	○	●
Zündkerze: Elektrodenabstand kontrollieren und auswechseln		○	○	○	○	○	○
Luftfiltereinsatz reinigen			●	●	●	●	●
Leerlaufkontrolle, Vergaser auf festen Sitz prüfen			●	●	●	●	●
Gas- und Dekompressionszugspiel einstellen			●	●	●	●	●
Variatorrollen fetten 1) und Antriebskeilriemen kontrollieren, bei Verschleiß auswechseln			●	●	●	●	●
Unterbrecherabstand kontrollieren, Schmierfilz des Unterbrechernoekes fetten 2)			●	●	●	●	●
Lenklager einstellen	●		●	●	●	●	●
Tachometerantrieb einfetten			●	●	●	●	●
Bremshebelgelenk einfetten	●		●	●	●	●	●
Bremsbeläge kontrollieren, Mechan. Bremszug einstellen	●		●	●	●	●	●
Bowdenzüge ölen			●	●	●	●	●
Sitz von Schrauben und Muttern prüfen 3)	●		●	●	●	●	●
Stoßdämpfer- und/oder Telegabelfunktion prüfen			●	●	●	●	●
Lichttechnische Anlagen und Hupe auf Funktion prüfen	●		●	●	●	●	●
Scheinwerfer einstellen			●	●	●	●	●
Reifen auf Beschädigung und Profiltiefe prüfen			●	●	●	●	●
Reifenluftdruck prüfen	●		●	●	●	●	●
Probefahrt mit Bremsprüfung	●		●	●	●	●	●

1) nur mit Variator

2) wenn vorhanden

3) Lenker-Motoraufhängung-Stoßdämpfer-Räder-Ständer-Steuerrrohr-Schwinge

Wartungs- und Inspektions-Plan MOFA Modelle

Auszuführende Arbeiten:	Kontrollieren ● - Auswechseln ○									
	Bei Kilometer	30000	35000	40000	45000	50000	55000	60000		
Getriebeöl: Ölstand kontrollieren/auswechseln	○	●	○	○	●	○	●	○		
Zündkerze: Elektrodenabstand kontrollieren und auswechseln	○	○	○	○	○	○	○	○		
Luftfiltereinsatz reinigen	●	○	●	●	●	●	●	●		
Leerlaufkontrolle, Vergaser auf festen Sitz prüfen	●	○	●	●	●	●	●	●		
Gaszug- und Dekokompressionszugspiel einstellen	●	●	●	●	●	●	●	●		
Variatorrollen fetten 1) und Antriebskeilriemen kontrollieren, bei Verschleiß auswechseln	●	●	●	●	●	●	●	●		
Unterbrecherabstand kontrollieren, Schmierfilz des Unterbrechernockens fetten 2)	●	●	●	●	●	●	●	●		
Lenklager einstellen	●	○	●	●	●	●	●	●		
Tachometerantrieb einfetten	●	○	●	●	●	●	●	●		
Bremshebelgelenk einfetten	●	○	●	●	●	●	●	●		
Bremsbeläge kontrollieren, Mechan. Bremszug einstellen	●	●	●	●	●	●	●	●		
Bowdenzüge ölen	●	○	●	●	●	●	●	●		
Sitz von Schrauben und Muttern prüfen 3)	●	○	●	●	●	●	●	●		
Stoßdämpfer- und/oder Telegabelfunktion prüfen	●	○	●	●	●	●	●	●		
Lichttechnische Anlagen und Hupe auf Funktion prüfen	●	○	●	●	●	●	●	●		
Scheinwerfer einstellen	●	○	●	●	●	●	●	●		
Reifen auf Beschädigung und Profiltiefe prüfen	●	●	●	●	●	●	●	●		
Reifenluftdruck prüfen	●	●	●	●	●	●	●	●		
Probefahrt mit Bremsprüfung	●	●	●	●	●	●	●	●		

1) nur mit Variator

2) wenn vorhanden

3) Lenker-Motoraufhängung-Stoßdämpfer-Räder-Ständer-Steuerrrohr-Schwinge